

FILTER CLEANER & DEGREASER



O Filtre Cleaner & Degreaser destrói eficazmente as camadas de cálcio e as gorduras corporais, permitindo que o seu filtro funcione de forma mais eficiente. Adequado para todos os tipos de filtros.

INSTRUÇÕES DE USO

FILTROS DE AREIA:

1. Desligar a bomba e filtrar e bloquear todas as linhas de retorno da piscina.
2. Abrir a tampa do filtro.
3. Misturar 1 litro de produto a 10 litros de água fria, num balde de plástico limpo adequado, e verter diretamente para dentro do filtro. **NÃO ADICIONAR À PISCINA!!**
4. Deixar repousar durante 24 horas.
5. Após 24 horas, proceder à retro lavagem do filtro e seguir com o ciclo "RINSE" (se disponível) durante dez segundos.
6. Retomar o funcionamento normal do filtro.

FILTROS DE CARTUCHOS E FILTROS DE DIATOMITES:

1. Desmontar o filtro para remover todos os detritos superficiais.
2. Adicionar o Filtre Cleaner & Degreaser a água fria num recipiente de plástico limpo adequado. A taxa de diluição é de 1 parte do produto para 50 partes de água.
3. Colocar os elementos filtrantes na solução diluída.
4. Deixar repousar durante 24 horas.
5. Lavar cuidadosamente, voltar a montar o filtro e retomar a filtração normal.

Para mais informações, aceda ao nosso website: www.lo-chlor.co.uk