

MULTI STAIN REMOVER



O Multi Stain Remover foi especificamente concebido para remover manchas tais como ferro, cobre, manganês, tanino e cobalto (manchas negras em piscinas de fibra de vidro) das superfícies das piscinas. A maioria das manchas são o resultado de água quimicamente desequilibrada.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1kg do Multi Stain Remover trata até 50.000 litros de água da piscina.
- Antes da aplicação ajustar o pH a 7,0 e garantir que todos os níveis de desinfetante estão a 0 ppm (mg/l).
- CUIDADO:** Ao utilizar em acabamentos (revestimentos) de mármore colorido ou liners vinílicos impressos, NÃO permita o contacto direto com a superfície da piscina. Nestes casos, dependendo da gravidade da mancha, é recomendável:
 - a. Pré-diluir o produto num recipiente de plástico limpo e com a bomba e o filtro a funcionar, distribuir uniformemente à volta da piscina ou
 - b. Colocar o produto numa meia presa a uma vara telescópica e segurar perto da área manchada.
- O produto deve ser pulverizado diretamente sobre a área manchada ou distribuído uniformemente à volta da piscina com a bomba e o filtro a funcionar.
- IMPORTANTE:** O Lo-Chlor No More Metal deve ser adicionado à água da piscina logo que a mancha pareça estar a sair da superfície. Isto remove os metais dissolvidos, o que impede que se volte a formar manchas.
- Deixar a bomba e o filtro a funcionar durante um mínimo de 24 horas, fazer uma retro lavagem completa do filtro e retomar a filtração normal.
- Este tratamento de manchas reduz tanto o pH como a Alcalinidade Total. Após o tratamento, a água da piscina deve ser reequilibrada e higienizada.
- Para reequilibrar a água eleve primeiro a Alcalinidade Total. Isto deve ser feito lentamente ao longo de um período de dias (máximo 20 ppm por dia). Um aumento súbito irá proteger os iões metálicos da solução, resultando em novas manchas.

Para mais informações, aceda ao nosso website: www.lo-chlor.co.uk