

# INSTANT FILTER CLEANER



O Instant Filter Cleaner remove rapidamente resíduos, óleos, gorduras e impurezas graças à fórmula única “sem absorção”. Este produto destina-se a todos os filtros de cartucho e deve ser utilizado semanalmente.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Utilize luvas de proteção e mantenha-se no exterior ou numa área com boa ventilação.
2. Remova os filtros do respetivo compartimento.
3. Lave os filtros com água limpa. Recomendase a utilização de uma mangueira para a remoção de detritos no filtro.
4. Rode o bocal no aplicador do pulverizador da posição STOP para a posição SPRAY.
5. Pulverize cuidadosamente o filtro com o Instant Filter Cleaner, certificando-se de que o produto consegue infiltrar o seu interior. Após a utilização, rode o bocal no aplicador do pulverizador da posição SPRAY para a posição STOP e guarde o frasco em segurança.
6. Deixe os filtros repousar durante um mínimo de 15 minutos.
7. Lave os filtros cuidadosamente com água limpa e com a ajuda de uma mangueira. É normal que ocorra a formação de espuma. Continue a lavagem até que a espuma seja totalmente removida.
8. Os filtros que se encontrem bastante sujos podem necessitar de uma segunda aplicação.
9. Assim que os filtros estiverem devidamente limpos e escoados, estes podem ser instalados novamente no compartimento do filtro da piscina, spa ou banheira de hidromassagem.

Para mais informações, aceda ao nosso Website: [www.lo-chlor.co.uk](http://www.lo-chlor.co.uk)